

# NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVKY

## Vzduchovka Daisy Model 25 Pump Gun 4,5mm

Velkou pozornost věnujte samotnému **nabíjení kuličkových ocelových broků BB**. Ty se nabíjejí prostřednictvím **zásobníku**. Pokud držíte pušku poprvé v ruce, budete zásobník chvíli hledat. **Odšroubujte závit na konci hlavně** a vytáhněte zásobník celý ven. V zásobníku následně stáhněte pružinu dolů a nabíjecím otvorem vložte maximálně **50 nábojů**.

Pak už stačí jenom zpět našroubovat zásobník do hlavně a natáhnout do této opakovací pušky vzduch. To uděláte obdobně jako u klasické brokovnice – přitáhnete předpažbí směrem k sobě, dokud neuslyšíte hlasité cvaknutí. Pak už je vzduchovka připravená ke střelbě.

Výrobce zde pochopitelně zakomponoval také bezpečnostní **pojistku** proti nechtěnému výstřelu.

U zbraní tohoto typu nedochází k žádným explozivním vlivům, jejich údržba je proto velice jednoduchá. Zbraň udržujte uskladněnu mimo prašné prostředí. Pohyblivé kovové části je vhodné čas od času udržovat ideálně olejem na zbraně.

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pokaždé před manipulací se vzduchovkou se ujistěte, že vzduchovka má pojistku na pozici zajištěno („ON“) a není v ní žádné střelivo.
2. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU OČÍ.**
3. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU SLUCHU.**
4. Vzduchovky nejsou hračky. Vždy musí být používány pod dozorem dospělé osoby. Bezpečnost není jednorázová záležitost, je to vyjádření přístupu k užívání zbraně.
5. **POUŽÍVÁNÍ VZDUCHOVEK OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE MOŽNÉ POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI OSOBY STARŠÍ 18 LET, KTERÁ JE SEZNÁMENA S PRAVIDLY PRO MANIPULACI A STŘELBU ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ.**
6. Nejprve myslí, až potom střílejí.
7. Vždy mířte vzduchovkou do bezpečného prostoru. **NIKDY VZDUCHOVKOU NEMIŘTE NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ NENÍ NABITÁ.**
8. Při manipulaci se vzduchovkou ponechte vždy prst mimo spoušť. Vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě.
9. Vždy se ujistěte, co je za Vaším terčem. Přesvědčte se, že Váš terč nezakrývá osoba nebo objekty, které by mohli být poškozeny diabolkou. A to buď v přímém směru střelby anebo po jejím odrazu. Nestřílejte na cíl, který by mohl způsobit odrazení nebo odchylení diabolky. Nestřílejte do vody.
10. Před anebo při manipulaci se vzduchovkou nikdy nepožívejte drogy, nebo alkohol.
11. Nikdy nepoužívejte diabolky a ocelové broky opakovaně.
12. Diabolky a vzduchovky by měli být skladovány odděleně, pokud možno pod zámekem.
13. Po a před střelbou se vždy ujistěte, že v komoře anebo v hlavni nezůstala žádná překážka anebo diabolka.

14. Nenabíjejte vzduchovku, dokud nejste připraveni ke střelbě. Nechodte, neskákejte nebo neběhejte s nabitou vzduchovkou. Při transportu dopravním prostředkem musí být vzduchovka vždy vybitá. Vždy mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“) a to i když zbraň není nabitá.

15. Neupravujte ani nezasahujte do žádné součásti Vaší vzduchovky. Pokud se objeví jakákoliv závada, opravte ji s pomocí odborného puškaře. Nepokoušejte se sami opravovat závady, mohlo by to být velmi nebezpečné a je k tomu potřeba speciálních nástrojů.

16. VŽDY SKLADUJTE VZDUCHOVKU NEBO DIABOLO MIMO DOSAH DĚTÍ.

17. Nikdy nenoste ani nepoužívejte vzduchovku tak, že by mohla být mylně vnímána za ostrou zbraň.

18. Vždy před prvním vložením střeliva do vzduchovky, se přesvědčte pohledem případně čistící tyčkou, že v hlavni nejsou žádné překážky.

### **SKLADOVÁNÍ**

Varování: Vzduchovky by měly být skladovány vždy tak, aby se zabránilo manipulaci dětmi nebo nepovolenými osobami. Před uložením zbraně se ujistěte, že je vybitá, není iniciovaná a pojistka je na pozici zajištěno („ON“). Vzduchovky jsou vyrobeny tak, že vypadají zcela shodně jako ostré zbraně, stejně pracují a i manipulace s nimi je shodná ve většině prvků. Vždy skladujte svou vzduchovku na bezpečném místě, např. v trezoru pro zbraně. Před uložením ji vždy vyčistěte. Nikdy ji neukládejte špinavou. Než začnete s čištěním, ujistěte se, že pojistka je na pozici zajištěno („ON“), není nabitá ani iniciován tlak. Používejte vhodný konzervační olej a čistící tyčku správného kalibru.